



**WHITE SIBERIA**

**MINI R**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**





1	Ручка Тормоза	10	Мотор колесо на 178w
2	Выключатель передней фары	11	Боковая подножка
3	Ручка газа	12	Аккумуляторный отсек
4	Сиденье	13	Переднее крыло
5	Сиденье	14	Переднее колесо
6	Задние фонари	15	Передний амортизатор
7	Задний амортизатор	16	Фара
8	Заднее крыло	17	Спидометр
9	Тормозной диск		



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

### Предупреждение

Обязанности по ремонту и техническому обслуживанию электрического скутера могут быть возложены на вас, при не соблюдении простых правил, которые могут помочь вам уменьшить риск поломки и возможность получения травмы, поэтому изучение этого руководства поможет вам уменьшить риск возможных инцидентов.

### Внимание

- (1): Не предназначен для дорог общего пользования.
- (2): Катание запрещено в случае плохой видимости.
- (3): Не используйте этот скутер для трюков или прыжков, которые могут повлечь за собой травму и повредить скутер.
- (4): Пассажиры на скутере не допускаются.
- (5): Убедитесь, что защелка для складывания зафиксирована, винты затянуты и закреплены перед поездкой.

## ЗАМЕТКИ О БЕЗОПАСНОСТИ

1. Этот продукт предназначен для одного человека. Пассажиры не допускаются.
2. Пожалуйста, надевайте защитный шлем для катания. При езде держите руль обеими руками. Катание с держанием руля одной рукой воспрещается.
3. Рекомендуется зарядить скутер 6 часов перед первым использованием для поддержания оптимального состояния.
4. Пожалуйста, выезжайте на дорогу и в общественные места только после ознакомления с продуктом.
5. Не езьте на скутере на небезопасных или запрещенных для скутеров дорогах.
6. Не выключайте питание от батареи во время вождения
7. Не используйте этот продукт в среде ниже -5 градусов по Цельсию. Заряжайте скутер по крайней мере один раз в 30 дней, если скутер не используется.
8. Держите ноги на скутере во время езды
9. Замедляйтесь и будьте осторожны, когда вы катаетесь на сложных для езды дороги.
10. Не езьте по поверхностям с водой, маслом или льдом.
11. Не допускайте, чтобы продукт помещали на глубину более 5 см или непосредственно прямому контакту с водой, так как это может привести к отказу двигателя и цепи

### Советы

Когда вы собираетесь ускориться, центр тяжести тела смещается вперед, и когда вы тормозите, назад.



## РУКОВОДСТВО

### Батареи

Не используйте двигатель во время зарядки!

Индикатор на ускорителе является лишь упрощённым указанием заряда (полный/пустой)!

Не храните батарею в течение длительных периодов времени (более двух месяцев), когда батарея полностью заряжена!

Не используйте батареи в следующих случаях

1. В случае повреждения
2. При высвобождении аномальных запахов и аномального нагрева
3. Когда происходит утечка из батареи

- Избегайте физического контакта с утечками из батареи
- Аккумуляторы должны быть размещены вне досягаемости детей и домашних животных
- Воздействие напряжения батареи может привести к смерти или травме

*Использование электрических скутеров, их хранение и зарядка за пределами установленных указаний и рекомендаций приведет к обнулению гарантии, повреждению батареи и неэффективной зарядке аккумулятора.*

### ОБЩЕЕ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если продукт не работает должным образом, убедитесь, что следующие действия являются полными:

1. Питание подключено
2. Дисплей питания по-прежнему показывает оставшуюся мощность
3. Тормоза не нажаты
4. Все элементы и разъемы чисты и соединены точно

Если вышеуказанные действия проведены, но продукт по-прежнему не работает нормально, пожалуйста, обратитесь к дилеру продукта!



1	Ручка Тормоза	3	Переключение скоростей
2	Вкл/Выкл главного света	4	Клаксон



1	Номер скоростной передачи	3	Пройденное расстояние
2	Текущая скорость	4	Заряд батареи



1	Ручка Тормоза	3	Ключ вкл/выкл
2	Ручка газа		



1	Переносная батарея
---	--------------------

Вся необходимая информация о наших дилерах  
на территории СНГ находится на официальном сайте

[WWW.WHITE-SIBERIA.RU](http://WWW.WHITE-SIBERIA.RU)

по всем вопросам:



[WWW.WHITE-SIBERIA.RU](http://WWW.WHITE-SIBERIA.RU)

INST: WS\_ELECTRO

VK: VK.COM/WS\_ELECTRO

EMAIL: WSELECTRO@YANDEX.RU