

## Защита двигателя:



## Инструкция по установке

### 1. Место установки

Защита двигателя устанавливается на раме в нижней части двигателя, под задним мостом



## 2. Крепёж

Для установки одной защиты требуется **6 шестигранных саморезов** (входят в комплект).



## 3. Установка длинной части защиты

- Длинная часть защиты крепится к **задней трубе рамы** (самая последняя труба с задней стороны).
- В раме и в защите **заводские отверстия отсутствуют**, поэтому их необходимо **просверлить самостоятельно при установке**.
- Для крепления этой части используется **5 саморезов**.
- Перед установкой убедитесь, что **отверстия расположены ровно и на одинаковом расстоянии**.



#### 4. Установка короткой части защиты

- Короткая часть крепится к **трубе рамы в средней части**, где установлен контроллер.
- Если длинная крепится с внешней стороны, короткую часть нужно будет закрепить с внутренней стороны, то есть со стороны двигателя.
- Также необходимо **сделать отверстие** и закрепить деталь **одним саморезом**.
- Убедитесь, что защита установлена **ровно и не перекошена**.



#### 5. Проверка установки

После монтажа убедитесь, что:

- все саморезы затянуты;
- защита надежно закреплена;
- деталь не касается двигателя и других компонентов.

